

Инструкция по применению клеев и грунтовок Karelia

ЭТАПЫ ПРИКЛЕИВАНИЯ

1
этап

ПРОВЕРКА
ОСНОВАНИЯ

2
этап

ГРУНТОВАНИЕ

3
этап

ПРИКЛЕИВАНИЕ
ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ

ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ

Основание подходит, если оно:

- ✓ монолитное (без трещин)
- ✓ ровное (максимальный перепад 2мм на 2м)
- ✓ сухое ($\leq 2\%$ в цементной стяжке без подогрева и $\leq 1,8\%$ – с подогревом; $\leq 0,5\%$ в гипсовой стяжке без подогрева и $\leq 0,3\%$ – с подогревом)
- ✓ чистое (все остатки старого клея, краски и тд должны быть удалены)
- ✓ твердое (определяется с помощью Риц теста)



ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ГРУНТОВАНИЕ

- ✓ Связывание остаточной пыли
- ✓ Уменьшение впитываемости пористых оснований
- ✓ Улучшение адгезии клея к стяжкам
- ✓ Защита финишного покрытия от проникновения воды из основания
- ✓ Создание пароизоляции на основаниях с высоким показателем остаточной влаги





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРУНТА PRIMER KARELIA PU SPM 6KG

Материал поставляется в готовом для применения виде и не требует перемешивания. Дополнительное разбавление грунтовки или добавление наполнителей с целью регулирования вязкости не допускается.

Грунтовку следует наносить однородным тонким слоем без пропусков с помощью нейлонового или мехового валика с коротким ворсом. Допускается использование оборудования безвоздушного распыления.
НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ! НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ И ЛУЖ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ!

Качественно загрунтованное основание должно иметь однородную, слегка глянцевую поверхность. Участки основания, где грунтовка полностью впиталась, следует загрунтовать повторно. В тёплое время года рекомендуется завершать работы по грунтованию по возможности вечером, так как в течение прохладного времени суток нанесенная грунтовка лучше проникает в основание.

Промежуточный или лицевой слой покрытия допускается наносить после высыхания грунтовочного слоя до степени 3 («до отлипа»), обычно через 8-12 ч. при условии, если появляется возможность ходить по нанесенному слою, не оставляя следов, но не позднее чем через 24 часа после окончания грунтования.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОДНОКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЯ

Клей наносится на подготовленное основание специальным зубчатым шпателем. Сначала необходимо уложить первый продольный участок покрытия шириной до 1 м. При этом плотно подогнать паркетные доски при помощи молотка и подбивочного бруска.

С помощью шпателя нанести клей на основание на первом участке работ. Сильно прижать укладываемый элемент покрытия к основанию, дополнительно зафиксировав его механическим креплением (опционально). Затем уложить следующий элемент, выполнив совмещение пазов, подбивку и так далее. По периметру помещения необходимо предусмотреть компенсационный зазор, который следует заполнить пробковым герметиком и закрыть декоративным плинтусом. Правило расчета зазоров: 0,15% от самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Рабочее время клея составляет около 35-40 минут. В случае если покрытие не было уложено в течение этого времени, клей необходимо удалить с основания.

Ходить по паркету возможно не ранее, чем через 24 часа. Последующую механическую обработку (циклевание и шлифовку) паркета рекомендуется начинать не ранее чем через 48 часов после укладки. Повышать температуру отопления (в т.ч. теплого пола) следует постепенно только спустя неделю после укладки.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО КЛЕЯ

Провести смешивание основы и отвердителя в указанном соотношении. Клей распределяют равномерно на основание с использованием зубчатого шпателя по участку размером 5-6 м².

Паркетные плашки укладывают сразу после нанесения клеевого слоя.

Количество клея определяют так, чтобы между основанием и покрытием находился практически единый слой клея, который не должен выходить наружу и выступать между плашками. Проступившие следы клея можно удалить с помощью ксилола или ацетона, а высохший клей – снимают только механическим способом.

Шлифование покрытия пола можно проводить только через 12 часов после приклеивания.



ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ШПАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОКРЫТИЙ

Набор зубчатых шпателей, необходимых при укладке гибких и паркетных покрытий

Виниловые
покрытия



A1



A2

Резиновые
покрытия



A2

Текстильные
покрытия



B1

Паркет



B3



B11

Натуральный
линолеум



B1

Инструкция по применению клеев и грунтовок Karelia

ООО Карелия-Упофлор СиАйЭс
Россия, Калужской области,
Малоярославецкий район, село Маклино
ул. Кирова 1
+7 (495) 984-21-41
www.kareliaparketti.ru